

KARTA PRODUKTU

Merida Super Sanitin Plus +

Mieszanina do gruntownego mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń sanitarnych.

Zastosowanie	Właściwości mieszaniny
Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalk. Przydatny w czyszczeniu przedmiotów chromowanych i przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej takich jak baterie łazienkowe, armatura. Nie stosować do powierzchni szklanych, plastikowych i gumowych.	<ul style="list-style-type: none">• Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła.• Likwiduje przykrye zapachy urynowe.• Zawiera kwas fosforowy (7,5-10%)

Dane techniczne	
Wartość pH koncentratu	0,2 – 1,2
Wartość pH roztworu	1-2
Kolor mieszaniny	czerwony
Zapach	owocowy
Pojemność / Symbol	butelka – 1 litr – NML104 kanister – 10 litrów – MML604

Proces użycia
Mycie ręczne (ściereczka, gąbka, mop)

Dozowanie	
Mycie wyposażenia łazienki	2% - 20 ml/1 l wody
Mycie niecek basenowych	5-10% - 50-100 ml/1 l wody
Usuwanie rdzawych zacieków	50% - 250 ml/250 ml wody
Gruntowne mycie posadzek	10-20% - 100-200 ml/1 l wody
Mycie po budowlane	20-30% - 2000-3000 ml/10 l wody
Czyszczenie sedesów i pisuarów	Produkt bez rozcieńczenia
Do sporządzenia roztworów używamy wyłącznie zimnej wody	

SKŁAD:

Kwas fosforowy -7,5-10%, kwas amidosiarkowy – 7,5-10% ,izotridekanol etoksylogowany >2,5 mol OE – 1,5-2,5%, 2-butoksyetanol – 0,5-1,5%, But-2-yno-1,4-diol - Czwartorzędowe związki amoniowe, benzyl-C12-16-alkilodimetyl, chlorki (M=10) – 0,1-0,25%

INFORMACJE BHP:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu



KARTA PRODUKTU

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów

Uwagi dodatkowe:

Mieszanina do użytku profesjonalnego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.